

4

This diagram shows a hand placing a battery into the container. Red arrows indicate the upward direction of insertion. An inset shows a close-up of the battery being inserted into the container's slots.

7. **INSTALACION**

1. Sujete la batería firmemente al vehículo.
2. Conecte los postes terminales en su cable correspondiente: Cable A, POS (+) de la ignición a la terminal POS; Cable B, NEG (-) del motor o chasis a la terminal NEG.

MANTENIMIENTO

Una batería fuera de uso tiene la tendencia a descargarse y a crear depósitos sulfurosos. Después de que su batería haya sido llenada y cargada, es esencial que usted la mantenga con una carga adecuada ya sea usándola o manteniendo su carga a través de un cargador de baterías de bajo amperaje (1 amp). Carga de una noche (12 horas) debe ser suficiente para volver la batería a su estado normal. No se recomienda el uso de cargadores automáticos por periodos prolongados ya que los mismos pueden ocasionar fallos o pérdida de vida útil a la batería.

ALMACENAMIENTO DE INVIERNO

Limpie la cubierta de la batería y sus terminales con bicarbonato y agua, asegúrese de que la batería esté cargada en su totalidad antes de almacenarla. Almacene en un lugar frío y seco (Nunca cerca de un horno u otra fuente de calor). Verifique la carga cada 45-60 días (vea mantenimiento arriba).